

VFD Displej



Rýchla inštalačná príručka

verzia 1.0

Sprievodca nastavení softvérových aplikací

1. Zapnite a načítajte na skúšobnú stránku EEPROM testu, stránku prenosovej rýchlosti a príkazovú stránku.
Potom môžete v zákazníckom displeji nastaviť aplikáciu **VFD_Setup.exe**.
2. Spustíte **VFD_Setup.exe** pre nastavenie komunikácie medzi displejom a aplikáciou. Prenosová rýchlosť sa zobrazí na stránke aplikácie.
Poznámka: Pri zapnutí displeja to môžete skontrolovať.



3. Tlačidlo „**Get Setting From VFD**“ (Získanie nastavení z VFD)
Pre získanie všetkých nastavení na displeji, aktualizujte aplikáciu VFD_Setup.exe.
4. **Character Type / Command Mode / BaudRate Select / Passthru Mode**
(Typ znaku / príkazový mód / Výber prenosovej rýchlosti / Režim prechádzania)
Pozrite si prosím kapitolu 4-5 v užívateľskej príručke.



BaudRate Select : 9600,n,8,1 (Default)

assthru Mode : None (Default)

5. Tlačidlo „**Set All Default**“ (Nastavi všetky predvolené)
 Ak chcete zobraziť nastavenia default, predvolená tabuľka je:
 Typ znaku: USA
 Príkazový mód: EPSON
 Prenosová rýchlosť : 9600/n/8/1
 Režim prechádzania: žiadne
 Úvítacia správa, riadok 1: *** VFD DISPLAY ***
 Úvítacia správa, riadok 2: **HAVE A NICE DAY AND THANK YOU**
6. **Welcome Msg** (Úvítacia správa)
 Úvítacia správa, riadok 1: maximálny počet 20 znakov, riadok 2 maximálny počet znakov 20, celkom 40 znakov.
 - a. **ASCII mode** (Režim tabuľky znakov ASCII)

VFD_setup_V2.3

Interface Setting

Com Port Select : Com 1

Baud Rate : 9600,n,8,1

Get Setting From VFD

Load

Save

Set All Default

Download Setting To VFD

Command Setting

Welcome Msg

Welcome Msg 1

0 5 10 15 20 Clear

☒ ASCII * * * V F D D I S P L A Y * * *

☐ Hex

Welcome Msg 2

0 5 10 15 20 Clear

☒ ASCII * * H A V E A N I C E D A Y A N

21 25 30 35 40

D T H A N K Y O U * * *

☐ Hex

Môžete napísať znaky pomocou klávesnice (0x20h ~ 0x7Fh), ak stlačíte ikonu „**clear**“ (vyistí), zrušíte všetky znaky v správe v AP - prístupovom bode.

b. Mode Hex (Režim Hex)

Režim Hex môže definovať znak od 0x20h do 0xFFh, rozsah 0x80 ~ 0xFF, ktorý závisí od tabuľky kódovej stránky.



Ako prvý znak (0x80) sa na displeji objaví znak Ç v predvolenej kódovej stránke.



7. Tlačidlo „**Download setting to VFD**“ (Stiahnuť nastavenia na VFD)
Toto tlačidlo slúži na stiahnutie nastavení z VFD_Setup.exe do displeja.
* Výsledkom je dialógové okno „Stiahnutie OK! Reštartujte prosím!“ Po zobrazení správy musíte reštartovať displej pre umožnenie nového nastavenia.
8. Tlačidlo „**Save**“ (Uložiť)
Slúži na uloženie používaných nastavení v súbore, napríklad: pod obrázky uloží názov súboru ako súbor „Prenomena -Goodluck“ zmení na uvítaciu správu.
P.S: Predvolené nastavenie s názvom „VFD.vfd“, sú nastavenia, v ktorých nemôžno vykonať žiadnu zmenu.
9. Tlačidlo „**Load**“ (Načítať)
Pre uloženie vášho súboru môžete načítať nastavený súbor, ktorý